



← 電源スイッチ

← HDMIのC端子

HDMIとC端子の接続ケーブル





C端子を接続

***ぎゅっと押し込む**

接続すると音がします



HDMIをテレビにさしこむ
ところを確認



入力切り替えでHDMIにする
番号を1, 2, 3などから
合わせる

ビデオ2

ビデオ3

HDMI 1

HDMI 2


HDMI 3

PC





HDMIケーブルをさしこむ



画面接続完了。音声も普通はで
ます。しかしZOOMやteams
を使用する場合はスピーカーを
テレビに切り替えることが必要

スピーカーをテレビから出すには

"General" で会議中

ここをクリック



その他の操作

参加者

名前を入力

この会議で (1 人)




⚙️ デバイスの設定

← クリック

⚙️ 会議のオプション



📄 会議のメモ



📄 会議の詳細

🖼️ ギャラリー ✓



🖼️ ラージ ギャラリー (プレビュー)

🖼️ 集合モード (プレビュー)

📄 フォーカス

🖼️ 全画面表示

🗣️ ライブ キャプションをオンにする

🎥 レコーディングを開始

⌨️ ダイアル パッド



← ここ (v) をクリックすると
選択、変更できる

*** テレビにつなぐ場合
にはここでテレビス
ピーカーに変更しない
とテレビから音が出ま
せん。**

スピーカーを変更するとテレビから音声が出るようになります

